

Vorbeugende Maßnahmen im Wohnraum



Bewusstes Heizen/ Lüften:

- ✓ Schlafzimmer ca. 16 °C
- ✓ Wohnräume ca. 20 °C
- ✓ Bad ca. 21 °C